

Instrucciones básicas:

Cambiar código maestro:

- Tocar el panel y poner el código maestro default (123456).
- Presionar el botón reset, que está en la parte posterior, donde se colocan las pilas.
- Ingresar Nuevo código maestro que tenga de 4 a 8 dígitos y apretar “#”.
- Ingresar nuevamente el código maestro y apretar “#” para confirmar cambios.

Agregar usuario:

Para agregar un nuevo usuario deberá cambiar el código maestro que viene por default.

- Tocar el panel, colocar código maestro nuevo y presionar “#”.
- Abrir la tapa del detector de huellas y apoyar el dedo a ser registrado. (se escuchara “bip”)
- Vuelva a apoyar el mismo dedo. (Se escuchara dos “bip”)
- Cerrar la tapa y ya estará registrado, esperar 10 segundos y se bloqueara la cerradura.

Borrar usuario:

- Tocar el panel, ingresar el código maestro y presionar “*”.
- Abrir la tapa del detector de huellas.
- Apoyar el dedo del usuario a ser borrado.
- Cierre la tapa del detector y el usuario ya será borrado.

En caso de no contar con el usuario para poder eliminar la huella tendrá que hacer un reset y volver la cerradura a default.

Restaurar a default:

- En la parte donde se colocan las pilas se encontrara el botón de reset.
- Presionar durante 5 segundo y será restaurado a default.

Apertura de cerradura:

Puede abrir la cerradura mediante el código maestro y tendrá 10 segundos para abrir antes de que vuelva a bloquearse. O bien si tiene la huella registrada podrá desbloquear la cerradura.