

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer

OvisLink Corp.

5F, No.6, Lane 130, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien Dist.,
New Taipei City 231, Taiwan

Declare that the product

5-Port Fast Ethernet Switch

AirLive Live-5F

is in conformity with

In accordance with 2004/108/EC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive

Clause

■ EN 60950-1:2006+A11:
2009+A1:2010+A12:2011

Description

Information technology equipment - Safety - Part 1:
General requirements

■ EN 55022:2010/ AC:2011

Information technology equipment - Radio disturbance characteristics -
Limits and methods of measurement

■ EN 55024:2010

Information technology equipment - Immunity characteristics -
Limits and methods of measurement

■ CE marking



Manufacturer/Importer

Signature : Albert Yeh

Name : Albert Yeh Position/ Title : Vice President
Place : Republic of China (Taiwan) Date : 2015/01/16



• Directive 1999 / 5 / EC

EN

OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.

DE

OvisLink Corporation erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Vorschriften und anderen relevanten Bestimmungen der EG-Richtlinie 1995/5/EC entspricht.

FR

OvisLink Corporation déclare, par le biais de ce document, que ce dispositif est conforme aux conditions essentielles de la directive 99/05/CE et, par conséquent, assume la responsabilité de la véracité des informations suivantes.

HR

OvisLink Corp. izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu sa neophodnim preporukama i ostalim važnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

ID

OvisLink Corporation menyatakan bahwa perangkat ini telah sesuai dengan persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya direktif 1999/5/EC.

JP

この装置が指導的な1999/5/ECの必要な条件そして他の関連した準備に従ってであるとOvisLink Corporationは宣言する。

PT

A OvisLink Corporation declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras solicitações relevantes da Directiva 1999/5/EC.

RU

Компания OvisLink Corporation заявляет, что это устройство отвечает основным требованиям и прочим родственным условиям, изложенным в директиве 1999/5/EC.

This equipment may be used in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HR, HU, ID, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR

CZ

OvisLink Corporation deklaruje, že toto zařízení vyhovuje základním požadavkům a dalším závazným ustanovením z nařízení 1999/5/EC.

ES

OvisLink Corporation declara que el dispositivo cumple con los requerimientos básicos y otras facilidades relevantes de la directiva 1999/5/EC.

GR

Η εταιρία OvisLink δηλώνει ότι η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EC.

HU

Az OvisLink Corporation kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az 1999/05/CE irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

IT

OvisLink Corporation dichiara che questa periferica è realizzata in conformità alle prescrizioni e alle altre rilevanti misure della direttiva 1999/5/EC.

PL

OvisLink deklaruje zgodność swoich urządzeń z istotnymi wymaganiami oraz innymi istotnymi przepisami dyrektywy 1999/5/EC.

RO

OvisLink Corporation declara ca acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.

SK

OvisLink Corporation potvrdzuje, že toto zariadenie vyhovuje požiadavkám a ďalším predpisom smernice 1999/5/EC.

Regulatory Approvals

• FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interferences when the equipment is operating in a commercial area. This equipment generates, uses and may radiate radio frequency energy, and if not installed in accordance with the user guide, may cause interference in the transmission of radio communications. If operating in a residential area, it is probable this equipment will cause harmful interference, in which case the user will be required to try to correct this interference using his own means.

EN English

Input Power: DC 5V, 500mA

Note: Use the power adapter packed with the device. Incorrect power input can cause device damage.

LED Indicator:

LED Indicator	Color	Status	Meaning
Power	● Green	ON OFF	Power ON Power OFF
Link/Act	● Green	ON Blinking OFF	Port is connected Transmitting/Receiving Port is not connected

Installation Steps

1. Remove the switch and accessories from the package.
2. Connect power to the switch. Make sure that "Power" LED is on.
3. Connect devices to the switch, and check whether the "Link/Act" light is on. If not, please make sure that power is on for the other device or PC.

Important Notice:

1. The maximum cabling distance is 100 meters.
2. Do not create a network loop.
3. Always check the LED lights for troubleshooting.



OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.



Tested To Comply
With FCC Standards.
FOR HOME OR OFFICE USE





<http://www.airlive.com/product/live-5f/download>

EN English

Installation Guide

For more information, you can download the complete guides and supporting programs from [<http://www.airlive.com/product/live-5f/download>](http://www.airlive.com/product/live-5f/download), or scan the QR code here.

DE Deutsch

Installationsanleitung

Für mehr Informationen laden Sie bitte die vollständige Bedienungsanleitung und Unterstützungsprogramme von [<http://www.airlive.com/product/live-5f/download>](http://www.airlive.com/product/live-5f/download) herunter oder scannen Sie diesen QR Code.

HR Hrvatska

Priručnik za instalaciju

Za više informacija može se skinuti kompletni priručnik i programi za podršku sa [<http://www.airlive.com/product/live-5f/download>](http://www.airlive.com/product/live-5f/download), ili skenirajte QR kod ovdje.

PT Português

Guia de Instalação

Para mais informações, você pode fazer o download da guia completa e do suporte de programas através de [<http://www.airlive.com/product/live-5f/download>](http://www.airlive.com/product/live-5f/download), ou pesquisar aqui o QR code.

RU Русский

Руководство по установке

Более подробное руководство вы можете скачать по ссылке [<http://www.airlive.com/product/live-5f/download>](http://www.airlive.com/product/live-5f/download) или сканируйте QR код для получения ссылки.

CZ Český

Instalační příručka

Pro více informací si můžete stáhnout kompletní příručku zde : [<http://www.airlive.com/product/live-5f/download>](http://www.airlive.com/product/live-5f/download), nebo naskenujte QR kód.

ES Español

Guía de instalación

Para más información, puede descargar las guías completas y programas de soporte desde [<http://www.airlive.com/product/live-5f/download>](http://www.airlive.com/product/live-5f/download), o escanear el código QR aquí.

IT Italiano

Guida all'installazione

Per ulteriori informazioni, è possibile scaricare la guida completa e i programmi di supporto da [<http://www.airlive.com/product/live-5f/download>](http://www.airlive.com/product/live-5f/download), in alternativa scansionare il codice QR qui.

PL Polski

Instrukcja Instalacji

Aby uzyskać więcej informacji, można pobrać kompletne instrukcje i oprogramowanie wspierające z [<http://www.airlive.com/product/live-5f/download>](http://www.airlive.com/product/live-5f/download), lub zeskanować kod QR.

SK Slovensky

Inštaláčna príručka

Pre viac informácií je možné stiahnuť úplnú príručku a podporné programy z [<http://www.airlive.com/product/live-5f/download>](http://www.airlive.com/product/live-5f/download), alebo naskenovaním nasledovného QR kódu.